




取り付け方法説明書

lumenfacadeTM inground

Part 2

灯体



取り外し可能！
独自の器具により、現場で取り外すことが可能です。




ルーメンパルス独自のキーでのみ
取り外せる。




IP68の埋設BOXを取り出せる。

4ステップ



設置面を切り抜く

1



コネクタとケーブルを取り出す

2



PACBOXと本体を接続し、固定バンドで
コネクタ外れ防止処理を行う

3



PACBOXと本体をはめ込む


4

部品一覧.....	5 ページ
PACBOX全体図.....	6 ページ
PACBOXと灯体のクロスチャート.....	7 ページ
STEP 1 : 設置面の取り外しについて.....	8 ページ
STEP 2 : ケーブルとコネクタを取り出す.....	9 ページ
STEP 3 : PACBOXと灯体の接続について.....	10 ページ
STEP 4 : 灯体の取り付けについて.....	11 ページ
注意.....	13 ページ



1. 灯体
2. 埋設BOX

専用リーダーケーブルの取付けについての展開図



施工説明書


lumenpulse™ inground

PACBOX 全体図


灯体について

PACBOX20


(20 W)



上面図




正面図




底面図

PACBOX60


(60 W)



上面図




正面図




底面図

灯体




正面図



正面図



正面図




正面図

STEP 1: 灯体の取り外しについて

灯体について


オプション A. カッター使用



カッターを使用してカバーを取り外す：

- カッターで梱包に切れ目を入れる。
- カバーを取り外す。

オプション B. 電動ドライバーを使用




電動ドリルを使用して取り外す：

- 灯体に電動ドリルを使ってねじを取り外す。
- ねじを回転させ、埋設BOXから灯体を取り外す。

STEP 2: ケーブル、コネクタ、埋設BOXの確認

灯体について


2.1 ケーブルとコネクタの確認



確認事項

- コネクタのシーリングキャップを外してください。
- コネクタにごみが溜まっていないか確認をしてください。
- 傷がついていた場合、使用しないでください。

2.2 埋設BOXの確認



確認事項：

- さしこみ口を確認しながら正常に取り付けてください。
- 両側のクリップに正常に取り付けられているか、確認してください。
- 以上に 灯体に接着剤やごみが付着していた場合、取り除き正常に設置してください。

施工説明書

lumenfacade™ inground

PACBOX と灯体のクロスチャート

灯体について





注意

出力・カラー・制御・サイズを基準に各レンズオプションにつき、適合するPACBOXが定められています。商品ラベルに各項目と情報を記載しております。灯体とPACBOXを誤った組合せで使用すると故障の要因となる恐れがあります。



灯体構成		灯体サイズ	灯体消費電力	PACBOX 消費電力	
				20W	60W
White (24V)	ASHRAE	1 ft	4.2W	●	
		2 ft	8.4W	●	
		3 ft	12.6W	●	
		4 ft	16.8W	●	
	RO	1 ft	7.5W	●	
		2 ft	15W	●	
		3 ft	22.5W		●
		4 ft	30W		●
	HO	1 ft	15W	●	
		2 ft	30W		●
		3 ft	45W		●
		4 ft	60W		●
Color Changing Dynamic White (15V or 12V)	RGB (15V)	1 ft	15W	●	
	RGBW (12V)	2 ft	30W		●
	DWH (15V)	3 ft	45W		●
	DWW (15V)	4 ft	60W		●
Direct View (24V)	White	1 ft	4.2W	●	
		2 ft	8.4W	●	
		3 ft	12.6W	●	
		4 ft	16.8W	●	
	RGB	1 ft	5W	●	
		2 ft	10W	●	
		3 ft	15W	●	
		4 ft	20W	●	

商品ラベルについて

灯体商品ラベル




PACBOX商品ラベル




PACBOX20 (20 W)

PACBOX60 (60 W)

本体の底に商品ラベルが貼られています。




3.1 PACBOXに繋げる




専用リードケーブルとPACBOXのインプットに繋がめます。

- PACBOXカバーのインプット表示を確認してください。
- 数珠つなぎになるよう、専用ジャンパーケーブルにPACBOXのアウトプット側を繋がめます。
- PACBOXカバーのアウトプット表示を確認してください。
- 接続を安定させるために、ケーブルコネクタをPACBOXコネクタに一直線に接続します。
- コネクタを奥まで差し込んでください。
コネクタが姿勢状に設置されるとカチッと音が鳴ります。
- しっかりと固定されているかコネクタを引っ張って確認してください。
- 取り外す場合はコネクタのふちを反時計回りに1/4回転回しながら引っ張ってください。
- コネクタを固定バンドで固定します。

3.2 灯体の接続




3.3 終端キャップの確認



- PACBOXを使用する場合、必ず終端キャップを被せてください。

4.1 灯体の取り付け方



壁側、または対象物側を決めてください。

- 灯体の取付け方。
- キーホールを壁側に向けてください。
- すりガラスを壁側に向けてください。
- Lumenpulseのロゴは必ず道路側に向けてください。

商品の補足説明

埋設BOXは完全に左右対称となっております。
よって、埋設BOXを取り外すことなく、
灯体の向きを180° 変えることが可能です。


STEP 4: 灯体について

灯体について

4.2 PACBOXと灯体の施工方法

PACBOXと灯体の埋設BOXへの取り付け方


- A. PACBOXと灯体を接続します。
接続が完了したらラベルが上向き状態で
埋設BOXの底に水平に設置してください。
- B. 埋設BOXの差し込み口に、灯体の差し込み口を挟んでください。
- C. 差し込み口をひっかけて、回転させながらはめ込んでください。
- D. 正常にはめ込まれた場合、カチッと音が鳴ります。



⚠ 注意

本製品は設置地域の法令にしたがって取付けてください。

施工説明書に沿わない場合、ケガや死亡につながる恐れがあり、それに対する保証はいたしません。



⚠ 注意
規定の電圧でご使用ください。

⚠ 注意
耐熱は-20° ~70° です。紫外線は避けてください。

⚠ 注意
灯体を決して分解しないでください。
無許可で改造や修理を行った場合、
保証対象になりません。

⚠ 注意
電源線や信号線のケーブルや結線方法は、設置地域の
法令にしたがって決定してください。

⚠ 注意
取扱説明書にしたがって器具を設置しない
場合、コネクタや部品が破損する恐れが
あります。

⚠ 注意
薬品濃度の高い所や、腐食性物質の多い所は、器具の
安全性に影響を与える場合もございますので、設置し
ないでください。

⚠ 注意
耐荷重を1,000kgに保つため、埋設BOXの外側は
完全にセメントで固定してください。

⚠ 注意
十分な排水が出来なかった場合、保証対象
になりません。